

# Wizzybug

– selvstendig forflytning for de minste

	Hovedprodukt	Artikkelnr	HMSnr
stk.	Wizzybug inkl. joystick	WB1000	292168
<b>Tilbehør</b>			
stk.	Wizzybug hoftebelte	100430	297829
stk.	Wizzybug vest (Poziform cross harness str 0 XS)	SOS80011	234643
stk.	Wizzybug vest (Poziform cross harness str 1 S)	SOS80069	268608
stk.	Wizzybug h-sele	WB300RMS	242733
sett	Wizzybug sidestøtter	WB200	242732
stk.	Wizzybug hodestøtte, oval flat	WB100110	
stk.	Wizzybug hodestøtte, Chailey	WB800	244120
sett	Wizzybug festeklemme hodestøtte	WB100028	
stk.	Wizzybug abduksjonskloss, b:5cm, h:7cm	WB250	243886
par	Wizzybug adduksjonsstøtte utside kne	WB206	244119
stk.	Wizzybug seteforlenger, aluminium, plan plate	WB511	243885
sett	Wizzybug bekkenstøtte	WB207	244121
stk.	Wizzybug forhøyningspute sete, 25mm	WB515	
sett	Spex TSS basis putesett	1250-3959-000	295620
par	Ankelfiksering SOS small	SOS80000	256560
par	Ankelfiksering SOS medium	SOS80001	295751
stk.	Fotbrett forhøyningspute, 25mm	WB516	
sett	Håndleddsstøtte	WB100034US	
stk.	Wizzybug DF (dobbelfestet) bord	WB703	255731
stk.	Wizzybug DFN (dobbelfestet) bord, nedfelling	WB704	
stk.	Wizzybug EF (enkeltfestet) bord	100226	244117
stk.	Wizzybug presenning	WB610	295525
<b>Tilbehør styring</b>			
stk.	Moozi joystick	MZ-K	267925
stk.	Joystick LiNX Pluss DLXREM400-B, berøringsskjerm	WB100556	
stk.	Ledsagerjoystick LiNX ACU200-A	WB100456	292760
stk.	Switch LiNX DLX-IN500-A	WB100567	296532
stk.	5 til 1 adapter	WB100304	
stk.	Joystickgrep; golfball, 42mm diameter	WB400	242734
stk.	Joystickgrep; friksjonstrekk til golfball	WB401	242735
stk.	Joystickgrep; sort kule, 25mm	WB403	
stk.	Bryter; Jelly bean	JB1	
stk.	Ledning LiNX BUS, 50cm	WB100566	296533
stk.	Deksel, REM400 tildekking av joystickfunksjoner	WB412-400	
stk.	Deksel, REM110 tildekking av joystickfunksjoner	WB412-110	
stk.	Programerer LiNX Access Key	100568	
<b>Reservedeler</b>			
stk.	Stikkontakt; Powercon TRU1	100510	
stk.	Batteri; LiFePo4, litiumjernfosfat 25,6V, 10 Ah	100506	

stk.	Batterideksel	100511	
stk.	Lader LiFePo4, 24V, 2,5 A, for litiumjernfosfat batteri	100508	
stk.	Strømfordeler; LiNX power module	100124	
stk.	Drivmotor; Bosch	100052	
sett	Kjetting; antistatisk kjetting, popnagle og planskive	100574	
stk.	Ramme; stålramme for motor og chassis	100100	
stk.	Drivhjul, inkl. Bolter for frihjulsmechanisme i felg	100397	292103
stk.	Svinghjul, 200x50mm	100454	
stk.	Låsesplint, for sikring av bakaksling	100399	
par	Festeklips, for festing av ledsagerjoystick	100483	
stk.	Armlen, høyre side, uten armlenspute	100320	
stk.	Armlen, venstre side, uten armlenspute	100133	
stk.	Frihjulsmechanisme LH, venstre side	100114	
stk.	Frihjulsmechanisme RH, høyre side	100115	
stk.	Deksel LH, venstre sides frihjulsmechanisme	100467	
stk.	Deksel RH, høyre sides frihjulsmechanisme	100468	
stk.	Fotstøtte, komplett	100125	
stk.	Pute sete	100327	
stk.	Pute rygg	100328	
stk.	Mutter m/ gummigrep M5 for festeklemme til hodestøtte	100155	
stk.	Mutter m/gummigrep M6 for klemplate til armlen, sidestøtte	100151	
stk.	Klemplate, for armlen og sidestøtter	100023	
stk.	Skrue m/gummigrep M6x15mm	100521	
stk.	Polstring til armlen, rektangulær	100082	
stk.	Polstring til håndledd, rund	100035	
stk.	Festeplate til montering under armlen hø/ve side	100034	
stk.	Ledning LiNX BUS ferrit, lengde 1000 mm	100481	
stk.	Joystick LiNX REM110-A	100482	
sett	Klistremerker, komplett for all merking av Wizzybug	100330	
stk.	Distanser, fremre setefeste, 2mm	100062	